

Objet

Le présent Bulletin de service sur le terrain décrit la procédure d'installation et d'utilisation de l'application pour lecteur de cartouche Hypertherm. Vous utilisez l'application pour lecteur de cartouche avec un lecteur de cartouche et un téléphone intelligent muni d'une antenne de communication en champ proche (CCP).

Contenu du kit 528083


Numéro de référence	Description	Quantité
429106	Lecteur de cartouche	1
127848	Bande de silicone pour le lecteur de cartouche	1

Installer et ouvrir l'application pour lecteur de cartouche

1. Sur votre téléphone intelligent, ouvrez la boutique d'applications Google Play™ (téléphone Android™), l'App Store® d'Apple® (iPhone®) ou la boutique d'applications compatible avec votre appareil.
2. Téléchargez et installez l'application pour lecteur de cartouche Powermax SYNC d'Hypertherm.
3. Ouvrez l'application à partir de votre téléphone intelligent.

Balayer une cartouche

1. Insérez le lecteur de cartouche entièrement dans la cartouche Hypertherm. Dans une main, tenez ensemble le lecteur de cartouche et la cartouche.



2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Tap to Scan** (toucher pour balayer).
3. Placez l'antenne CCP de votre téléphone intelligent directement sur le **H** d'Hypertherm sur le lecteur de cartouche.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :



- (Téléphone Android) L'application balaie la cartouche et affiche une notification. Touchez **Done** (terminé).
- (iPhone) Touchez **Start Scan** (démarrer le balayage). L'application balaie la cartouche et affiche une notification. Sur l'écran **Ready to Scan** (prêt pour le balayage), touchez **Cancel** (annuler). Ensuite, touchez **Done** (terminé).

Pour obtenir de plus amples renseignements

Pour consulter la foire aux questions et les renseignements de dépannage	Ouvrez le menu ☰ et sélectionnez Questions and Answers (questions et réponses).
Pour obtenir le soutien technique	Ouvrez le menu ☰ et sélectionnez About Us (à propos de nous).